

INNHold

I. Forord	1-1
II. Om Print Server Card	2-1
Parameterkonfigurasjon	2-2
Hva som støttes	2-5
Funksjon	2-5
III. Installering i et Windows-miljø	3-1
Utskrift i Windows 95/98/Me med TCP/IP	3-3
Sette opp nettverket	3-3
Sette opp Print Server Card	3-4
Legge til en LPR-port for SC-Print2000	3-6
Legge til en IPP-port for SC-Print2000	3-8
Utskrift i Windows NT 4.0 med TCP/IP	3-10
Sette opp nettverket	3-10
Sette opp Print Server Card	3-12
Utskrift med LPR i Windows NT 4.0	3-14
Utskrift i Windows 2000/XP med TCP/IP	3-15
Sette opp nettverket	3-15
Sette opp Print Server Card	3-16
Utskrift med en standard TCP/IP-port i Windows 2000/XP	3-18
Utskrift fra LPR i Windows 2000/XP	3-22
Legge til en IPP-port for Windows 2000/XP	3-24
Utskrift i Windows 95/98/Me med NetBEUI	3-26
Sette opp nettverket	3-26
Sette opp Print Server Card	3-27
Legge til en skriver	3-28
Utskrift i Windows NT 4.0 med NetBEUI	3-29

Sette opp nettverket	3-29
Sette opp Print Server Card	3-30
Legge til en skriver	3-31
Utskrift i Windows 2000 med NetBEUI	3-32
Sette opp nettverket	3-32
Sette opp Print Server Card	3-33
Legge til en skriver	3-34
 IV. Bruk i et NetWare-miljø	 4-1
Utskrift med NetWare	4-2
Om utskriftsservermodus	4-2
Om ekstern skriver-modus	4-3
Utskrift i et NetWare 5/4.x-miljø	4-4
Sette opp for NDS-miljø	4-4
Sette opp for bindingsmiljø	4-16
Utskrift via filserver	4-22
Utskrift i et NetWare 3.x-miljø	4-23
Sette opp filserver og Print Server Card	4-23
Utskrift via filserver	4-29
 V. Bruk i et Macintosh-miljø	 5-1
Utskrift fra Macintosh	5-2
Installere og laste inn PSC Setup Utility	5-2
Konfigurere General	5-6
Konfigurere AppleTalk	5-7
Sette opp skriver og utskrift	5-8
Konfigurere andre protokoller	5-10
Konfigurere TCP/IP	5-10
Konfigurere NetWare	5-11
Konfigurere NetBEUI	5-13

VI. Bruk i et UNIX-miljø	6-1
Konfigurere vertsfil	6-2
Utskrift med LPD	6-3
Bruk i et Solaris 2.6-miljø	6-4
Bruk i et Solaris 2.3x - 2.5x-miljø	6-6
Bruk i HP-UX 9.x- og 10.x-miljø	6-8
Bruk i et AIX 4.x.x-miljø	6-10
Bruk i et BSD UNIX-miljø	6-12
Utskrift med FTP	6-14
 VII. Brukerprogramvare for Print Server Card	 7-1
Starte brukerprogramvare for Print Server Card	7-2
Print Server Card Hurtigoppsett	7-4
Print Server Card Standardoppsett	7-5
Laste NICManager	7-6
Konfigurere en IP-adresse manuelt	7-10
Konfigurere General	7-11
Konfigurere TCP/IP	7-12
Konfigurere NetWare	7-14
Konfigurere AppleTalk	7-17
Konfigurere NetBEUI	7-18
Bekreft innstillinger	7-19
Systemstatus	7-20
Behandle NetWare-objekter	7-21
Sette opp NICManager	7-23
Installere SC-Print2000	7-25
Installere SC-Print2000	7-25
Legge til SC-Print2000 LPR-port	7-26
Legge til SC-Print2000 IPP-port	7-27
Sette opp en skriverdriver	7-29

VIII. Problemløsning	8-1
Feil under installasjonen	8-2
Feil i Windows-miljø (TCP/IP)	8-2
Feil i Windows-miljø (NetBEUI)	8-2
Feil i NetWare-miljø	8-3
Feil i Macintosh-miljø	8-4
 Tillegg	 1
Angi IP-adresse med DHCP/BOOTP/RARP/ARP	2
Angi IP-adresse med DHCP (Windows NT 4.0)	2
Angi IP-adresse med DHCP (Windows 2000)	4
Angi IP-adresse med BOOTP	6
Angi IP-adresse med RARP	7
Angi IP-adresse med ARP	8
Om NetBEUI	10
Om TELNET	12